






Číslo venkovní teploty



Ovládací terminál  
Regulační rozvaděč  
**W4A/D**



- |            |           |          |          |          |               |          |
|------------|-----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Únik plynu | Zaplavení | Přehřátí | Min.tlak | Max.tlak | Stop tlačítko | Houkačka |
| HP         | HZ        | HW       | HTn      | HTv      | HS            | HH       |

NAZÁVISLÁ HAVARIJNÍ SMYČKA

Doplňování studené vody